

HANDLEIDING KOPPELSTUK EN SNOR

Draai het koppelstuk vast op de gewenste ondergrond, bijvoorbeeld een voetplaat.

Schuif hierna de Inhaker over het koppelstuk.

Draai de bout nog niet al te strak in het koppelstuk, pas als de Inhaker aan het koppelstuk is gemonteerd kun je de bout goed aandraaien.



Door de tool langs de verbindingsplug naar beneden te draaien kun je de snor vastklikken.

Draai de tool terug naar boven om van de verbindingsplug te schuiven, nu kun je de tool vantussen de Inhaker halen. Het koppelstuk is nu bevestigd aan de Inhaker.

